

INFORMATION OM ELANLÄGGNINGEN

Jordfelsbrytare

Kompletterar skyddet mot elektriska skador på person och egendom. Om jordfelsbrytaren har slagit ifrån(vippa nedfälld) beror detta på fel i anläggningen eller tillfällig nätstörning t.ex. åska. Slå på jordfelsbrytaren(vippa uppåt), om den nu slår av igen är det fel på någon grupp i anläggningen. Slå av alla säkringar, slå på jordfelsbrytaren. Slå till en säkring åt gången tills jordfelsbrytaren bryter. Gör samma sak med anslutna bruksföremål till den felaktiga apparaten är lokaliserad.

Vid fel i anläggningen kontakta fastighetsskötaren.

Testknapp på jordfelsbrytaren

Prova jordfelsbrytaren var 6:e månad genom att trycka på testknapp märkt T.